

Návod na údržbu Vašeho vlhčícího systému !

Trifox s.r.o. - Komori Lithrone LS-429

PRISCO "Krok za krokem"

Příprava

- Vyjměte sací hadice z přísady vlhčení a Isopropylalkoholu a vložte je do kanystru s čistou vodou
- Vyprázdněte nádrž chladícího zařízení a vyjměte filtry
- Zvyšte teplotu chlazení na $\geq 20^{\circ}\text{C}$, popř. deaktivujte chlazení roztoku, pokud to Váš systém umožňuje
- Vyjměte brodicí válce pro lepší přístup k čištěným vaničkám, pokud je to možné

Čištění

- Naplňte vlhčící systém na běžnou hladinu vodou s přídavkem 10% PRISCO ROYAL FLUSH, přípravku pro čištění
- Spusťte cirkulaci na dobu jedné hodiny
- Kontrolujte odtokové výpusti ve vlhčících vaničkách před možným ucpáním alespoň prvních 10 minut!

Vypláchnutí

- Vyprázdněte nádrž a naplňte systém čistou vodou pro vypláchnutí. Spusťte cirkulaci na 10 minut, poté nádrž vypusťte
- Při vypouštění vyjměte hladinové přepady a vytřete nečistoty z vlhčících vaniček a nádrže. Neopomeňte otřít stěny nádrže a vaniček
- Pro druhý výplach opět naplňte systém čistou vodou, vraťte přepady a spusťte cirkulaci na dalších 10 minut
- Třetí proplach, tzv. NEUTRALIZACI proveďte 5% roztokem nového vlhčení Questar CTP 180 pro odstranění zbytků čističe. Nechte cirkulovat 20 minut, poté tento neutralizační roztok vypusťte
- Vytřete vaničky a nádrže vlhčení od případných zbývajících nečistot
- Ještě jednou naplňte okruh čistou vodou a opět spusťte cirkulaci na 10 minut, poté okruh vyprázdněte

Nový roztok vlhčení

- Důkladně vytřete vaničky a nádrž vlhčení. Nasaďte nové filtry
- Připravte nový roztok Questar CTP 180 v doporučené koncentraci 5,5%
- Nastavte teplotu chlazení roztoku v rozmezí $12-14^{\circ}\text{C}$
- Spusťte cirkulaci vlhčení, zkontrolujte průtoky vaničkami, případně upravte nastavení.

Tip

Dávkovač přísady přenastavujte před dávkováním, když je systém mimo režim plnění.

Čištění provádějte pravidelně alespoň jednou ročně. Nepoužívejte staré nebo nesprávné filtry.